

Nous vous remercions d'avoir acheté ce meuble de salle de bains. Nous recommandons de confier l'installation à un professionnel qualifié.

Le déballage et l'installation d'un dessus de meuble-lavabo en pierre est un travail de deux personnes. Veuillez lire toutes les instructions incluses avant l'installation. Pour des instructions complètes, rendez-vous sur stonewoodbath.com et consultez nos vidéos d'installation.

Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter :
Sans frais : 855.719.4870
Courriel : customerservice@rocksolidsupply.com

(1) INSPECTER L'EMBALLAGE

Vérifiez pour des dommages possibles en magasin ou avec le chauffeur qui a livré votre produit. S'il y a des dommages visibles, ne le déballez pas et avertissez votre revendeur. S'il n'y a aucun dommage, déballez votre dessus de meuble en pierre.

(2) RETIRER L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Retirez l'emballage en plastique et la sangle de fixation qui maintiennent la caisse sur la palette, tenez-vous à l'écart et coupez-la à l'aide d'un couteau tout-usage ou d'une cisaille à métaux. **N'utilisez PAS la force ou un pied de biche pour ouvrir l'emballage.**

(3) POSER LA CAISSE SUR UNE SURFACE PLANE

Retirez délicatement la caisse du dessus en pierre de la palette et placez-la sur une surface plane, le côté fini de la pierre face vers le bas et le dessous du lavabo vers le haut.

(4) RETIRER LES SUPPORTS EN BOIS DE 2X2

Retirez les vis qui maintiennent en place les supports en bois de 2x2 qui fixent le dessus de meuble en pierre. Une fois les vis enlevées, vous pouvez retirer le dossier et le dossier latéral et les mettre de côté.

(5) RETIRER LE DESSUS DE MEUBLE-LAVABO

Pour éviter tout risque de dommage, ne retirez pas le couvercle de la caisse en bois avant d'être prêt à faire l'installation.

